

MANUTENZIONE PERIODICA

- **Controllo gratuito della vettura nuova**
Mantenere il proprio veicolo sempre in massima efficienza dipende in gran parte dalla manutenzione periodica e particolarmente dai controlli eseguiti durante il periodo di rodaggio.

Per questo motivo la DAIHATSU offre un controllo gratuito allo scadere dei primi 1000 km dalla data di immatricolazione. (Si fa notare che filtri e lubrificanti sono a carico del proprietario).

Preghiamo quindi di portare la vettura nei nostri punti di servizio autorizzati per questa verifica gratuita.

- **Controlli periodici a carico del proprietario**

Dopo tre mesi dalla data di immatricolazione o dopo 5000 km, si raccomanda di fare eseguire un controllo di manutenzione periodica. Questi controlli dovranno proseguire sempre ad intervalli di 3 mesi o 5000 km secondo la tabella prescritta. Se la vettura è stata sottoposta a condizioni di guida straordinarie rispetto a quelle standard, si rende necessario eseguire un controllo straordinario di manutenzione. Di conseguenza potrebbe essere necessario eseguire i tagliandi ad intervalli più brevi.

- **Sostituzione periodica delle parti**

I materiali di quelle parti così come illustrato nella tabella a destra sono destinati a deteriorarsi con il tempo.

E' dunque difficile valutare durante il tagliando il rimanente tempo di vita di ciascun componente.

Queste parti funzionali sono molto importanti dal punto di vista della sicurezza. Ed è quindi necessario sostituire ad intervalli prefissati.

● **Intervalli di sostituzione**

La tabella a destra indica gli intervalli di sostituzione delle parti da sostituire periodicamente, ciò vale per veicoli che circolano in condizioni normali.

Si raccomanda di rispettare gli intervalli corrispondenti specificati.

Tuttavia, se si rende necessario sostituire queste parti in tempi più brevi, consigliamo di procedere senza indugio non tenendo conto delle indicazioni dettate in tabella.

● **Tabella intervalli di sostituzione di parti o componenti**

Parti da sostituire		Intervallo prescritto
1	Liquido dei freni (per freni a disco)	Ogni anno
2	Tubazioni in gomma impianto frenante, guarnizioni pinze e gommini tenuta	Ogni 4 anni
3	Gommini cilindro maestro dei freni, anelli parapolvere	Ogni 2 anni
4	Tubo a depressione del servofreno	Ogni 2 anni
5	Filtro ai carboni attivi (Per motori a benzina)	Ogni 4 anni
6	Tubazioni carburante	Ogni 4 anni
7	Valvola a P	Ogni 2 anni
8	Tubazioni impianto di riscaldamento	Ogni 4 anni
9	Tubazioni olio del servosterzo	Ogni 4 anni
10	Cinghia dentata di distribuzione	Ogni 100.000 km

TABELLA DI MANUTENZIONE PERIODICA

NOTA: 1. Usare il contachilometri o l'anzianità del veicolo, in base alla precedenza
 2. Oltre i 100.000 km seguire la tabella, ricominciando a 5.000 km

○....Controllo o verifica ●....Sostituzione

Sezione	Controlli		× 1000 km																					
			1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
			0.6	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	
		(Mesi)	Anni	—	(3)	(6)	(9)	1	(3)	(6)	(9)	2	(3)	(6)	(9)	3	(3)	(6)	(9)	4	(3)	(6)	(9)	5
Sistema volante sterzo	● Volante	● Serraggio ● Gioco						○				○				○			○					○
	● Trasmissione, protezione polvere	● Serraggio ● Rumore					○				○					○			○					○
	● Allineamento ruote	● Prova di scorrimento					○				○					○			○					○
	● Giunti	● Rumore					○				○					○			○					○
	● Protezione polvere giunto a sfera	● Danneggiamento				○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
	● Snodi sferici sterzo	● Ingrassaggio					○				○					○			○					○

○.... Controllo o verifica ●.... Sostituzione

Sezione	Controlli		× 1000 km										× 1000 miglia										
			1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
			0.6	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
(Mesi) Anni		—	(3)	(6)	(9)	1	(3)	(6)	(9)	2	(3)	(6)	(9)	3	(3)	(6)	(9)	4	(3)	(6)	(9)	5	
Sistema di marcia	● Snodo sferico sterzo	● Ingrassaggio (F300)						○			○						○					○	
	● Pneumatici	● Pressione ● Danneggiamento ● Stato	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
	● Cuscinetti ruote anteriori e posteriori	● Rumorosità					○			○			○				○					○	
	● Cuscinetti ruote anteriori	● Sostituzione grasso									●							●					
	● Cuscinetti ruote posteriori	● Sostituzione grasso									●							●					
Trasmissione	● Frizione	● Gioco ● Corsa del pedale			○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
	● Trasmissione e differenziale	● Livello olio ● Perdita olio ● Sostituzione olio	○		○		○		●		○		○		●		○		○		●		○
	● Albero di trasmissione	● Serraggio ● Rumorosità ● Danneggiamento					○				○				○			○					○

○....Controllo o verifica ●....Sostituzione

Sezione	Controlli		× 1000 km	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
			× 1000 miglia	0.6	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
			(Mesi) Anni	—	(3)	(6)	(9)	1	(3)	(6)	(9)	2	(3)	(6)	(9)	3	(3)	(6)	(9)	4	(3)	(6)	(9)	5
Impianto frenante	● Pedale del freno e freno a mano	● Gioco ● Corsa del pedale	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
	● Pastiglie	● Usura ● Stato					○				○				○					○				○
	● Tubazione impianto frenante	● Perdite ● Stato ● Raccordi	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
		● Tubazioni																			●			
	● Liquido freni	● Livello ● Sostituzione (freno a disco)	○		○		●		○		●		○		●		○		●		○		●	
	● Freno a tamburo, ferodo	● Usura ● Stato					○				○				○					○				○
	● Servofreno	● Funzionamento					○				○				○					○				○
Sospensioni	● Bracci della sospensione, parapolvere	● Serraggio bulloni ● Stato					○			○				○					○				○	

○...Controllo o verifica ●...Sostituzione

Sezione	Controlli		× 1000 km	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
			× 1000 miglia	0.6	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	
			(Mesi) Anni	—	(3)	(6)	(9)	1	(3)	(6)	(9)	2	(3)	(6)	(9)	3	(3)	(6)	(9)	4	(3)	(6)	(9)	5	
Sospensioni	● Ammortizzatori	● Funzionamento ● Perdite olio ● Stato						○				○				○				○				○	
	● Giunto a sfera della sospensione	● Ingranaggio (F300)						○				○				○				○				○	
Sistema elettrico	● Puntine platinat	● Stato ● Distanza	(modello F80)	○		○		●		○		●		○		●		○		●		○		●	
	● Calotta spinterogeno	● Stato						○				○				○				○				○	
	● Candele	● Pulizia (modello F80)						○				○				○				○				○	
		● Pulizia (modello F300)							○				○				○				○				○
	● Messa in fase dell'accensione	● Messa in fase	(modello F80)	○					○				○				○				○				○
(modello F300)								○				○				○				○				○	

Sezione	Controlli		○.... Controllo o verifica ●.... Sostituzione																											
			× 1000 km	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100						
			× 1000 miglia	0.6	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60						
			(Mesi) Anni	—	(3)	(6)	(9)	1	(3)	(6)	(9)	2	(3)	(6)	(9)	3	(3)	(6)	(9)	4	(3)	(6)	(9)	5						
Sistema elettrico	● Batteria	● Livello elettrolita		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
	● Conduttori	● Controllo serracavi ● Usure	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
	● Impianto d'illuminazione, strumentazione	● Funzionamento	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
	● Candele ad incandescenza	● Funzionamento (Motore diesel)	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○			
Motore	● Testa cilindri, collettore e altro	● Serraggio	Motore diesel	○				○				○				○				○				○			○			
	● Filtro aria	● Pulizia	Motore diesel		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			

* In caso di condizioni di guida particolari vedere pag.146

○....Controllo o verifica ●....Sostituzione

Sezione	Controlli		× 1000 km		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
			× 1000 miglia		0.6	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	
			(Mesi) Anni		—	(3)	(6)	(9)	1	(3)	(6)	(9)	2	(3)	(6)	(9)	3	(3)	(6)	(9)	4	(3)	(6)	(9)	5	
Motore	● Filtro aria	● Pulizia	Motore a benzina	(mod. F80)			○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
				(F300)			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	● Gioco valvole	● Distanza		(modelli F70)	○				○				○				○				○				○	
				(F300)										○										○		
	● Olio motore	● Trafilamenti ● Livello ● Sostituzione	Motore a benzina	API SE o SF (mod. F80 e F300) Ogni 10.000 Km o 1/2 anno	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○	●	○
API SD (mod. F80) Ogni 5.000 Km o 3 mesi				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Motore diesel		○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
● Filtro olio	● Sostituzione					●		●		●		●		●		●		●		●		●		●		●

124 * In caso di condizioni di guida particolari vedere pag. 146

○....Controllo o verifica ●....Sostituzione

Sezione	Controlli	× 1000 km	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
		× 1000 miglia	0.6	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60
		(Mesi) Anni	—	(3)	(6)	(9)	1	(3)	(6)	(9)	2	(3)	(6)	(9)	3	(3)	(6)	(9)	4	(3)	(6)	(9)	5
Motore	● Filtro carburante	● Sostituzione (Motori DL, 3Y e HD-C)									●								●				
		● Sostituzione (Motore HD-E)																					
	● Tubazioni e condotti carburante	● Stato ● Danni eventuali ● Tenuta ● Perdite	○				○				○				○				○				○
	● Carburatore	● Regime del minimo ● Accelerazione (Motori 3Y e HD-C)					○				○				○				○				○
	● Sistema dell'aria	● Funzionamento (motore 3Y)					○				○				○				○				○
	● Liquido di raffreddamento	● Quantità ● Perdite ● Sostituzione	(Modelli F70 e F80)	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	● Liquido di raffreddamento di lunga durata	● Quantità ● Perdite ● Sostituzione	(Modelli F70 e series and F3)	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○

○....Controllo o verifica ●....Sostituzione

Sezione	Controlli		× 1000 km																						
			1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100		
			0.6	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60		
		(Mesi)	Anni	—	(3)	(6)	(9)	1	(3)	(6)	(9)	2	(3)	(6)	(9)	3	(3)	(6)	(9)	4	(3)	(6)	(9)	5	
Motore	● Cinghia	● Tensione ● Incrinatura ● Danneggiamento	Motore diesel	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○	
			Motore a benzina	(mod. F80)	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
				(F300)	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
	● Sistema di ventilazione del monoblocco	● Collegamento ● Stato e danni eventuali	● (Modelli F70 e F80)					○				○				○				○				○	
			(F300)										○								○				
	● Ammortizzatore ed attuatore della valvola a farfalla	● Funzionamento (Esclusi motori diesel)					○				○				○					○				○	
● Sistema di controllo dell'accensione	● Funzionamento					○				○				○					○				○		
● Valvola PCV	● Funzionamento					○				○				○					○				○		

○.... Controllo o verifica ●.... Sostituzione

Sezione	Controlli		× 1000 km																						
			1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100		
			0.6	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60		
		(Mesi)	Anni	—	(3)	(6)	(9)	1	(3)	(6)	(9)	2	(3)	(6)	(9)	3	(3)	(6)	(9)	4	(3)	(6)	(9)	5	
Motore	● Filtro ai carboni attivi	● Funzionamento							○				○							○				○	
	● Iniettori e messa in fase dell'iniezione (Motore diesel)	● Pressione d'iniezione ● Messa in fase							○				○							○				○	
Telaio e carrozzeria	● Marmitta, tubo di scappamento, attacchi	● Tenuta ● Stato							○				○							○				○	
	● Portiere (tutte), cofano	● Allineamento ● Tenuta							○				○							○				○	
	● Cinture di sicurezza	● Funzionamento ● Serraggio bulloneria							○				○							○				○	
	● Ingrassaggio e lubrificazione telaio	● Condizioni ● Applicazione	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
	● Altri bulloni, dadi e dadi del mozzo	● Serraggi	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○

* In caso di condizioni di guida particolari vedere pag. 148

○.... Controllo o verifica ●.... Sostituzione

Sezione	Controlli		× 1000 km	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	
			× 1000 miglia	0.6	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60	
			(Mesi) Anni	—	(3)	(6)	(9)	1	(3)	(6)	(9)	2	(3)	(6)	(9)	3	(3)	(6)	(9)	4	(3)	(6)	(9)	5	
Sistema di guida	● Scatola del cambio	● Controllo olio	○					○				○				○				○				○	
	● Scatola del cambio	● Serraggio bulloneria						○				○				○				○				○	
	● Cinghia servosterzo	● Serraggio bulloneria ● Stato			○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○
	● Liquido servosterzo	● Controllo	○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○		○