

**A**

ACCELERATORE A MANO Motore diesel .....	43
ACCENDISIGARI .....	37
ARIA CONDIZIONATA .....	71 - 73
AMMORTIZZATORI A TRE STADI .....	48
APERTURA E CHIUSURA COFANO MOTORE F300 .....	8
AVVIAMENTO A FREDDO	
Per motore a benzina con carburatore .....	44
AVVIAMENTO DEL MOTORE .....	81

**B**

BISOGNA PRESTARE MOLTA ATTENZIONE AD UNA GUIDA SICURA .....	84
BLOCCAGGIO DELLO SPORTELLO POSTERIORE .....	3
BLOCCASTERZO .....	43
BORSA DEGLI ATTREZZI E DEL CRIC .....	38

**C**

CATENE .....	95
CINTURE DI SICUREZZA Tipo a 3 attacchi .....	32
CINTURE DI SICUREZZA Tipo E.L.R. a 3 attacchi .....	33
COME ACCEDERE AL SEDILE POSTERIORE .....	26
COME INSTALLARE IL TELO IMPERMEABILE	
Cappotta F300 .....	10 - 15
COME METTERE E TOGLIERE IL TELO IMPERMEABILE	
Tetto in resina F300 .....	16
COMMUTATORE MULTIFUNZIONE	
Devio Luci .....	51 - 53
CONTATTO MOTORE .....	42
CONTROLLO CINGHIA .....	131
CONTROLLO DEL LIVELLO DEL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO .....	134
CONTROLLO DEL LIVELLO DELL'ELETTROLITO DELLA BATTERIA .....	140
CONTROLLO IMPIANTO STERZANTE .....	141
CONTROLLO DEL LIQUIDO DEI FRENI .....	139

CONTROLLO DELLA CORSA DEL FRENO A MANO .....	140
CONTROLLO E RIEMPIMENTO DEL LIQUIDO DEL SERVOSTERZO .....	138
CONTROLLO LIQUIDO PER LAVARE IL PARABREZZA .....	137
CONTROLLO PNEUMATICI .....	141
CONTROLLO PRIMA DELL'UTILIZZO .....	129
COPRIMOZZO .....	105
CRIC .....	106

**F**

FINESTRINO LATERALE .....	3
FINESTRINO POSTERIORE .....	4
FRENI DI SERVIZIO .....	140
FRENO DI STAZIONAMENTO .....	50
FUNZIONAMENTO DELLA LEVA DEL CAMBIO E DEL TRANSFER Modelli F70 F80 F300 .....	44 - 47

**G**

COME GUIDARE UNA DAIHATSU 4 RUOTE MOTRICI .....	90
GUIDARE ATTRAVERSO CORSI D'ACQUA .....	94

**I**

INCLINOMETRO .....	60
INTERRUTTORE CONTROLLO LUCI .....	51
INTERRUTTORE DELLE FRECCE .....	52
INTERRUTTORE TERGIVETRI - LAVAFARI .....	54 - 55

**L**

LAVARE LA VETTURA .....	114
LEVA DEL CAMBIO .....	44
LUCI DELL'ABITACOLO .....	37
LUCIDANDO LA VETTURA .....	114
LUCI SPIA .....	62

**M**

MANUTENZIONE PERIODICA .....	117
METTERE E TOGLIERE IL PANNELLO DEL TETTO IN RESINA F300 Resin Top .....	16
MISURATORI VARI .....	57
MOZZO A RUOTA LIBERA .....	47

**N**

NON SI AVVIA IL MOTORE .....	99
------------------------------	----

**O**

OROLOGIO DIGITALE .....	78
-------------------------	----

**P**

PARASOLE .....	35
----------------	----

PER INCLINARE IL SEDILE POSTERIORE .....	27
PIASTRINE FUSIBILI .....	144
POGGIATESTA .....	25
POSACENERE .....	36
PRESSIONE PNEUMATICI .....	141
PROCEDIMENTI PRINCIPALI DI CONTROLLO .....	130
PULIRE LA TAPPEZZERIA .....	115
PULIZIA E SOSTITUZIONE DEL FILTRO DELL'ARIA E COME TOGLIERLO .....	133
PULIZIA DEI FARI .....	138
PULIZIA DELLA CINTURA DI SICUREZZA .....	115

**R**

RACCOMANDAZIONI PER IL CARBURANTE .....	10
RELE' E SCATOLA FUSIBILI .....	144
RILIEVO DEL BATTISTRADA DEL PNEUMATICO .....	142
RIMORCHIO .....	111
RISCALDAMENTO POSTERIORE .....	70

ROTAZIONE DEI PNEUMATICI .....	142
RUOTA SGONFIA .....	106

**S**

SBRINATORE DEL LUNOTTO POSTERIORE .....	56
SEDILE ANTERIORE .....	24
SEDILE AUSILIARIO .....	30
SEDILE POSTERIORE .....	30
SEDILE POSTERIORE (Rivolto verso la parte anteriore della vettura) .....	27
SISTEMA PER METTERE IN POSIZIONE ERETTA I SEDILI PIATTI .....	29
SOSTITUIRE L'ACQUA DI RAFFREDDAMENTO .....	135
SOSTITUZIONE CINGHIE .....	132
SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI .....	142
SOSTITUZIONE DELLE LAMPADINE .....	146
SPECCHIETTO RETROVISORE INTERNO .....	37
SPECIFICHE TECNICHE .....	147
DIMENSIONI .....	149

Freni - Frizione .....	152
Gioco del pedale del freno .....	153
Impianto illuminazione .....	153
Lubrificazione del motore .....	151
Lubrificazione della Trasmissione e Differenziale .....	152
MANUTENZIONE DEL MOTORE .....	147
MOTORE .....	150
Sistema di raffreddamento .....	151
Suggerimenti sul carburante .....	152
COMMUTATORE LUCI .....	53
SPORTELLI ANTERIORI .....	1
SPORTELLONE POSTERIORE .....	2
SPURGO DELL'ARIA (Motore diesel) .....	104
STERZO REGOLABILE .....	49
SUGGERIMENTI PER UNA GUIDA SICURA .....	85
SURRISCALDAMENTO DEL MOTORE .....	104
SCARICO CONDENSA CARBURANTE (Motore diesel) .....	135

**T**

TABELLA DI SERVIZIO MANUTENZIONE (Controlli periodici) .....	119
TAPPO DEL SERBATOIO DEL CARBURANTE .....	8
TETTINO PARASOLE .....	5

**U**

USO DEL LIQUIDO ANTIGELO .....	95
--------------------------------	----

**V**

VANO PORTA OGGETTI .....	36
VENTILATORE .....	64 - 66
VERNICIATURA E RIFINITURE .....	113

